

自動交互運転リレー 交換手順書

旧タイプの自動交互運転リレー『AR-3』を、『AR-4』に現場で交換する場合は、下記の手順に従ってください。

交換手順

1. AR-3の制御線に端子No. を図1の様に右からふって接続線を外し、リレーを取り外す。
2. DINレールとAR-4用のリレーソケットを取り付け、図2の様に制御線を接続する。

注) AR-3、AR-4共に、端子番号が同じなのでつなぎ替えで対応できますが、図1、2のように端子位置が違いますのでご注意ください。

